



Montage/Anschluss
 Montage/Raccordement
 Mounting/Connection

A100



Montageanweisung_A100.pdf

04.03.2010


































24, 48V DC



115, 230 VAC



Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Dieses Gerät darf nur durch autorisierte Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen montiert und angeschlossen werden.
Electric current! Danger to life! Only authorized or instructed persons may assemble and install this device.
Tension électrique dangereuse! Seuls les personnes averties sont autorisées d'assembler et d'installer ces produits.

Stage 1	Frequency Description.	A100 dB@ 1m		Switch						Stage 2 (S2)	Stage 3 (S3)
				1	2	3	4	5	6		
Tone 1	340 Hz Continuous	93dB(A) @1m								Tone 2	Tone 5
Tone 2	800/1000Hz @ 0.25 sec Alternating	101dB(A) @1m		■						Tone 17	Tone 5
Tone 3	500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 sec Slow Whoop	101dB(A) @ 1m		■	■					Tone 2	Tone 5
Tone 4	800/1000Hz @ 1Hz Sweeping	101dB(A) @1m		■	■					Tone 6	Tone 5
Tone 5	2400Hz Continuous	103dB(A) @1m				■				Tone 3	Tone 20
Tone 6	2400/2900Hz @ 7Hz Sweeping	100dB(A) @1m		■		■				Tone 7	Tone 5
Tone 7	2400/2900Hz @ 1Hz Sweeping	101dB(A) @1m				■	■			Tone 10	Tone 5
Tone 8	500/1200/500Hz @ 0.3Hz Sweeping	100dB(A) @1m		■	■	■				Tone 2	Tone 5
Tone 9	1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P.	101dB(A) @ 1m						■		Tone 15	Tone 2
Tone 10	2400/2900Hz @ 2Hz Alternating	104dB(A) @1m		■				■		Tone 7	Tone 5
Tone 11	1000Hz @ 1Hz Intermittent	101dB(A) @1m				■		■		Tone 2	Tone 5
Tone 12	800/1000Hz @ 0.875Hz Alternating	101dB(A) @1m		■	■			■		Tone 4	Tone 5
Tone 13	2400Hz @ 1Hz Intermittent	103dB(A) @1m					■	■		Tone 15	Tone 5
Tone 14	800Hz 0.25sec on, 1 sec off Intermittent	103dB(A) @1m		■		■	■			Tone 4	Tone 5
Tone 15	800Hz Continuous	103dB(A) @1m				■	■	■		Tone 2	Tone 5
Tone 16	660Hz 150mS on, 150mS off Intermittent	96dB(A) @1m		■	■	■	■			Tone 18	Tone 5
Tone 17	544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001	100dB(A) @ 1m						■		Tone 2	Tone 27
Tone 18	660Hz 1.8sec on, 1.8sec off Intermittent	96dB(A) @1m		■				■		Tone 2	Tone 5
Tone 19	1.4KHz-1.6KHz 1s, 1.6KHz-1.4KHz 0.5s -NFC 48-265	98dB(A) @ 1m				■		■		Tone 2	Tone 5
Tone 20	660Hz Continuous	96dB(A) @1m		■	■			■		Tone 2	Tone 5
Tone 21	554Hz/440Hz @ 1Hz Alternating	100dB(A) @1m				■		■		Tone 2	Tone 5
Tone 22	544Hz @ 0.875 sec. Intermittent	100dB(A) @1m		■		■		■		Tone 2	Tone 5
Tone 23	800Hz @ 2Hz Intermittent	97dB(A) @1m				■	■		■	Tone 6	Tone 5
Tone 24	800/1000Hz @ 50Hz Sweeping	101dB(A) @1m		■	■	■		■		Tone 29	Tone 5
Tone 25	2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping	101dB(A) @1m					■	■		Tone 29	Tone 5
Tone 26	Bell	97dB(A) @1m		■				■	■	Tone 2	Tone 15
Tone 27	554Hz Continuous	100dB(A) @1m				■		■	■	Tone 26	Tone 5
Tone 28	440Hz Continuous	97dB(A) @1m		■	■			■	■	Tone 2	Tone 5
Tone 29	800/1000Hz @ 7Hz Sweeping	101dB(A) @1m				■	■	■		Tone 7	Tone 5
Tone 30	300Hz Continuous	91dB(A) @1m		■		■	■	■		Tone 2	Tone 5
Tone 31	660/1200Hz @ 1Hz Sweeping	101dB(A) @1m				■	■	■	■	Tone 26	Tone 5
Tone 32	Two tone chime.	100dB(A) @1m		■	■	■	■	■		Tone 26	Tone 15